



# Datayhteyden jakaminen iPhonesta esim. kannettavaan tietokoneeseen

## Datayhteyden jakaminen

### 1. Avaa iPhoneen **Asetukset**



### 2. Avaa **Oma hotspot**



### 3. Kytke kohta ”Salli muiden liittyä” päälle



Kytkimen alla näet oman hotspot -verkkosi salasanan. Tämä on satunnaisgeneroitu salasana, jota saa muuttaa vapaasti itselleen helpommaksi, jälleen erikoismerkkejä ja ääkkösiä välttäen.

**!HUOM! Salasanakenttää EI SAA jättää tyhjäksi !HUOM!**

Hotspot -verkkosi näkyy nyt muille laitteille yhtenä langattomana verkkona, johon voit liittyä.

Tämän jälkeen puhelimen jakama yhteys näkyy tietokoneesi langattomien verkkojen listassa. Tätä klikkaamalla voi lähteä yhdistämään puhelimesta löytyvällä salasanalla. Alla on ohje kuinka tarkistat hotspot -verkkosi nimen. Tässä verkko on **iPhone**.

- Yhteys muodostuu automaattisesti ensimmäisen kirjautumisen jälkeen, kun yhteys on saatavilla



Mikäli sinulla on ongelmia liittyä langattomaan verkkoon, vaihda hotspot -verkkosi nimi. Alla on ohje tähän.

Näin tarkistat ja vaihdat hotspot -verkkosi nimen:

### 1. Avaa Asetuksista **Yleiset** -valikko



### 2. Avaa **Tietoa** -valikko



3. Näet nimi -kohdassa hotspot -verkkosi nimen. (Tässä kuvassa **iPhone**) Tämä nimi näkyy muilla laitteilla langattomana verkkona. Voit vaihtaa hotspot -verkkosi nimen avaamalla Nimi -valikon. Syötä kenttään uusi nimi ja paina valmis. Vältä ääkkösten käyttöä sekä salasanaa että verkkosi nimessä.

